



szerokość = A

wysokość = B

Podaj w konfiguratorze wysokość oraz szerokość otworu okiennego, mierząc krawędzie ramy (ościeżnicy) okna od zewnętrznej strony.

grubość listwy = C

Zmierz grubość zewnętrznej listwy ościeżnicy okiennej razem z uszczelką.

 Wymiary podajemy w milimetrach (mm)

USŁUGA MONTAŻU

zapytaj o indywidualną wycenę

WYPEŁNIJ FORMULARZ