



Instrukcja pomiaru – Montaż do skrzydła okiennego




szerokość = A

wysokość = B

 Wymiary podajemy w milimetrach (mm)

Instrukcja pomiaru – Montaż we wnęce okiennej



szerokość = A


wysokość = B

Uwaga:

Istotne nierówności wnęki okiennej mogą utrudniać montaż produktu – zmierz wnękę w trzech punktach i podaj najmniejszy wymiar.

 Wymiary podajemy w milimetrach (mm)

Instrukcja pomiaru – Montaż na ścianie



szerokość = A

wysokość = B

- 1** Mierząc wysokość B, weź pod uwagę wysokość złożonej rolety.

Wysokość rolety	Wysokość złożonego pakietu
Do 1000 mm	max. 180 mm
Do 2000 mm	max. 260 mm
Do 3000 mm	max. 340 mm

Dokładny wymiar zgodny z wybranym rozmiarem rolety, znajdziesz w konfiguratorze produktu.

- 2** Chcąc zakryć większą powierzchnię, weź pod uwagę wystające elementy, np. parapet.

! Wymiary podajemy w milimetrach (mm)