





# Pomiary dla montażu plisy



**szerokość = A**

**wysokość = B**

W celu uzyskania jak najdokładniejszych rozmiarów, należy zmierzyć szerokość i wysokość szyby okna, razem z grubością uszczelki – odległość między wewnętrznymi krawędziami listwy przyszybowej



 Wymiary podajemy w milimetrach (mm)