

szerokość = A

wysokość = B


 Wymiary podajemy w milimetrach (mm)

USŁUGA MONTAŻU

zapytaj o indywidualną wycenę

WYPEŁNIJ FORMULARZ

Instrukcja pomiaru – Montaż we wnęce okiennej



szerokość = A

Całkowita szerokość produktu będzie pomniejszona o 2 mm

wysokość = B

Całkowita wysokość produktu będzie pomniejszona o 2 mm

Uwaga:

Istotne nierówności wnęki okiennej mogą utrudniać montaż produktu - zmierz wnękę w trzech punktach i podaj najmniejszy wymiar.


 Wymiary podajemy w milimetrach (mm)

USŁUGA MONTAŻU

zapytaj o indywidualną wycenę

WYPEŁNIJ FORMULARZ

Instrukcja pomiaru – Montaż na ścianie



szerokość = A

wysokość = B

1 Mierząc wysokość B, weź pod uwagę wysokość złożonej żaluzji.

Wysokość żaluzji

Wysokość złożonej żaluzji

Do 1000 mm

max. 110 mm

Do 2000 mm

max. 135 mm

Do 3000 mm

max. 165 mm

Dokładny wymiar zgodny z wybranym rozmiarem żaluzji, znajdziesz w konfiguratorze produktu

2 Chcąc zakryć większą powierzchnię, weź pod uwagę wystające elementy, np. parapet.

! Wymiary podajemy w milimetrach (mm)

USŁUGA MONTAŻU

zapytaj o indywidualną wycenę

WYPEŁNIJ FORMULARZ